- Pillow یک کتابخانه پایتونی برای پردازش تصاویر است
  - برای نصب pillow دستور زیر را وارد میکنیم:

#### pip install pillow

• برای استفاده از pillow دستور زیر را در برنامه خود اضافه میکنیم:

from PIL import Image

- معرفی متد ها و دستورات کتابخانه pillow
- برای دسترسی به یک تصویر از متد ()open استفاده میکنیم، این متد آدرس تصویر مد نظر را به عنوان ورودی دریافت میکند

```
PIL open()
from PIL import Image
my_image = Image.open('a.jpg')
type(my_image)
my_image
my image.show() # in IDEs
```

• چند ویژگی پر کاربرد در رابطه با تصاویر، Size، نام فایل و فرمت آن هاست

```
PIL atrr
# (width, height)
my_image.size
my_image.filename
my_image.format
```

• برای برش تصاویر می توانید از متد ()crop روی شی تصویر استفاده کنید. متد ()crop یک ناحیه مستطیل شکل را از این تصویر برمی گرداند. این متد یک کادر ۴ تایی است که مختصات پیکسل های چپ، بالا، راست و پایین را مشخص می کند

```
pencils = Image.open("pencils.jpg")
pencils.size
```

```
PIL crop() 2
# Start at top corner (0,0)
X = 0
y = 0
# Grab about 10% in y direction , and about 30% in x direction
W = 1950/3
h = 1300/10
pencils.crop((x,y,w,h))
```

```
PIL crop() 3
X = 0
y = 1100
W = 1950/3
h = 1300
pencils.crop((x,y,w,h))
```

• برای تغییر سایز یک تصویر از متد ()resize استفاده میشود که طول و ارتفاع جدید تصویر را به عنوان آرگمان ورودی دریافت میکند

```
PIL resize()
w,h = my_image.size
new h = int(h/10)
new w = int(w/10)
my_new_img = my_image.resize((new_w,new_h))
```

• برای چرخش یک تصویر از متد ()rotate استفاده میشود که زاویه چرخش به عنوان آرگمان ورودی به متد داده میشود

```
my_new_img.rotate(45)
my_new_img.rotate(45,expand=True)
```

• برای ذخیره یک تصویر از متد ()save استفاده میشود که نام را به عنوان آرگمان ورودی دریافت میکند

```
my_new_img.save("b.jpg")
```

- یک فایل با پسوند فایل CSV یک فایل Comma Separated Values است
- همه فایلهای CSV متون ساده ای حاوی کاراکترهای الفبایی هستند و دادههای موجود در آنها را به شکل جدولی میباشند
- فایلهای CSV بسیار شبیه به فایلهای اکسل فرمتبندی میشوند، اما شامل انواع دادهای برای مقادیر خود نمیشوند و فقط شامل رشته میشوند
- فایلهای با فرمت CSV معمولاً برای تبادل دادهها، زمانی که مقدار زیادی وجود دارد، بین برنامههای مختلف استفاده می شود. برنامه های پایگاه داده، نرم افزارهای تحلیلی و سایر برنامه هایی که حجم عظیمی از اطلاعات را ذخیره می کنند (مانند مخاطبین و داده های مشتری)، معمولاً از فرمت CSV پشتیبانی می کنند.

- کار با فایل های CSV در پایتون به راحتی کار با فایل های متنی نیست و نیاز به افزودن ماژول خاص این کار دارد
  - مراحل دسترسی به یک فایل CSV:
    - 1. اضافه کردن ماژول CSV
  - 2. دسترسی به فایل با متد open و "open دسترسی به فایل با
    - 3. استفاده از متد reader از ماژول 3
      - 4. نمایش مقادیر در قالب list

```
CSV
import csv
data = open('example.csv',encoding="utf-8")
csv data = csv.reader(data)
csv list = list(csv data)
```

- تمرینات
- فایل example.csv را در نظر بگیرید
- تمرین ۱: ۳ آیتم ابتدایی لیست را نمایش دهید
- تمرین ۲: ۵ آیتم ابتدایی لیست را در خطوط مجزا چاپ کنید
- تمرین ۳: ایمیل ۱۵ نفر اول لیست را در قالب یک لیست مجزا نمایش دهید
- تمرین ۴: نام کامل ۱۵ نفر اول لیست را در قالب یک لیست مجزا نمایش دهید
  - تمرین ۵: تعداد خانم و آقا در این فایل هرکدام چند نفر است

```
csv ex1
import csv
data = open('example.csv',encoding="utf-8")
csv_data = csv.reader(data)
csv_list = list(csv_data)
csv_list[:3]
```

```
for item in csv_list[:5]:
   print(item)
```

```
csv ex3
emails = []
for item in csv_list[1:15]:
    emails.append(item[3])
```

34

```
csv ex4
full_names = []
for line in csv_list[1:15]:
    full_names.append(line[1]+' '+line[2])
```

```
csv ex5
gender = []
for item in csv_list[1:]:
    gender.append(item[4])
gender.count("Male")
gender.count("Female")
```